


Oś przednia napędzana w ciągniku Ursus C-385A i 1204

Zamieszczamy dokończenie informacji, której pierwszą część zawiera poprzedni informator ZPC „Ursus” (nr 5-6, czerwiec 1976 r.). Niniejsza informacja obejmuje tablice katalogowe zespołów konstrukcyjnych, wchodzących w

skład osi przednich napędzanych w ciągnikach Ursus C-385A i 1204 oraz rysunki zestawieniowe poszczególnych zespołów. Dokończenie przynosi dwie ostatnie tablice i rysunki odpowiadające tym tablicom.

WAŁ NAPĘDOWY (rys. 10)
Zespół 293


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku		Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku	
			C-385A	1204				C-385A	1204
1	0054/23-034/7 PN-58/M-82146	Nakrętka M10-8.8	8	8	10	0088.293.010	Wał łączący	1	1
2	0054/61-121/0 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 10,2	8	8	11	0054/21-020/8 PN-74/M-82105	Śruba M6 × 20	8	8
3	0054/21-351/1 PN-69/M-82125	Śruba M10 × 25-5.8	8	8	12	0054/61-120/7 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 6,1	8	8
4	0054/22-080/9 PN-66/M-85021	Kolek walcowy 10n6 × 20	4	4	13	0054/61-020/1 PN-62/M-82007	Podkładka 6,4	8	8
5	0088.293.021	Uszczelka	2	2	14	0088.293.020	Ośłona przegubu	2	2
6	0088.293.013	Nośnik z kołnierzem	2	2	15	0088.293.016	Nakrętka	1	1
7	0054/62-050/5 PN-63/M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący 38w	8	8	16	95 1911	Pierścień oporowy	2	2
8	0054/63-020/1 PN-69/M-86002	Smarowniczka KM6	2	2	17	97 0845	Uszczelka 9	1	1
9	0088.170.049	Sworzeń krzyżakowy	2	2	18	0088.293.014	Nośnik przesuwny	1	1
					19	97 2816	Smarowniczka KM8 × 1	1	1
					20	0088.293.015	Zaslepka	1	1



RYS. 10. Wał napędowy

BLOTNIKI PRZEDNIE (rys. 11)
Zespół 383

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku		Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku	
			C- 385A	1204				C- 385A	1204
1	0054/21-060/5 PN-58/M-82117	Śruba M8×20-5.6	16	16	11	0054/61-121/1 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 12,2 cynk.	8	8
2	0054/61-120/9 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 8,2 cynk.	20	20	12	0054/23-131/3 PN-58/M-82144	Nakrętka M12-5	8	8
3	0054/61-170/4 PN-59/M-82019	Podkładka okrągła 9,5	24	24	13	0088.383.030	Wspornik	2	2
4	0054/61-010/6 PN-67/M-82006	Podkładka okrągła 8,4	16	16	14	0054/21-281/5 PN-58/M-82245	Śruba M16×1, 5×60-8.8	8	8
5	0080.383.114	Wkładka	2	—	15	0054/21-069/5 PN-58/M-82117	Śruba M12×50-5.6	4	4
5	0088.383.111	Wkładka	—	2	16	0080.383.120	Wspornik lewy	1	—
6	0054/21-062/2 PN-58/M-82117	Śruba M8×16-5.6	4	4	16	0088.383.120	Wspornik lewy	—	1
7	0080.383.160	Blotnik lewy	1	1	17	0080.383.130	Wspornik prawy	1	—
8	0080.383.170	Blotnik prawy	1	1	17	0088.383.130	Wspornik prawy	—	1
9	0080.383.110	Wspornik	2	—	18	0080.383.140	Wspornik kompletny	2	2
9	0088.383.110	Wspornik	—	2	19	0054/23-131/0 PN-58/M-82144	Nakrętka M8-5	4	4
10	0080.383.150	Wspornik II	2	—	20	0054/21-063/6 PN-58/M-82117	Śruba M12×40-5.6	4	4
10	0088.383.170	Wspornik II	—	2					



RYS. 11. Blotniki przednie

Pomocniczy siłownik hydrauliczny — pompa wspomagająca w ciągnikach Ursus C-385, 1201 i 1204

Dla zwiększenia udźwigu na końcach dźwigni dolnych trzypunktowego układu zawieszenia w ciągnikach Ursus C-385A, 1201 i 1204 zastosowano siłownik pomocniczy. Siłownik jest cylindrem jednostronnego działania, podłączonym do

obwodu wewnętrznego podnośnika hydraulicznego. Cylinder siłownika przymocowany jest do wspornika układu zawieszenia, a tłoczek połączony jest z lewym ramieniem podnośnika hydraulicznego.


W skrzyni pośredniej ciągników Ursus C-385A, 1201 i 1204 umieszczono tłoczkową pompę wspomagającą, która jest przymocowana do pokrywy łożyska i napędzana przez mimośród, znajdujący się na przedniej części wałka odbioru mocy.

Dodatkowa pompa współpracuje z główną pompą podnośnika hydraulicznego i służy do uzyskania dokładniejszej regulacji automatycznej trzypunktowego układu zawieszenia.

Podajemy tablice katalogowe siłownika hydraulicznego oraz pompy wspomagającej.

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY POMOCNICZY (rys. 1)
Zespół 409

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku			Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku		
			C-385A	1201	1204				C-385A	1201	1204
1	0086.600.007	Pierścień zgarniający	1	1	1	10	0080.407.072	Śruba	2	2	2
2	0086.600.005	Uszczelka manietowa 40 × 50	2	2	2	11	0086.409.902	Rurka gumowa	1	1	1
3	0086.600.006	Uszczelka manietowa 32 × 40	1	1	1	12	0086.409.002	Uchwyt	1	1	1
4	0054/28-030/5 BN-63/1902-04	Zawleczka A 85	2	2	2	13	0054/25-040/3 ZN-67/MPC/06-03156.22	Śruba 6	2	2	2
5	0086.409.904	Cylinder hydrauliki	1	1	1	14	0054/61-251/0 ZN-63/MPC/06-03126.2	Pierścień uszczelniający 12 × 16	4	4	4
6	0054/63-020/1 PN-69/M-86002	Smarowniczka St M6 × 1	2	2	2	15	0080.311.350	Łącznik kompletny	2	2	2
7	0054/61-251/9 ZN-63/MPC/06-03126.2	Pierścień uszczelniający 18 × 22	5	5	5	16	0054/61-012/3 PN-67/M-82006	Podkładka okrągła 25 oc	1	1	1
8	0080.413.022	Rurka	1	1	1	17	0086.409.903	Rura gumowa	1	1	1
9	0086.409.001	Łącznik	2	2	2	18	0054/69-090/1 PN-63/M-74905	Opaska B 170c	2	2	2




RYŚ. 1. Siłownik hydrauliczny pomocniczy

POMPA WSPOMAGAJĄCA (rys. 2)
Zespół 419

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku			Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku		
			C-385A	1201	1204				C-385A	1201	1204
1	0086.419.030	Przewód ssący	1	1	1	4	0086.419.013	Podkładka uszczelniająca	2	2	2
2	0086.419.009	Pompa tłokowa (bez poz. 11,12,14)	1	1	1	5	0054/51-058/3 PN-64/M-73093	Pierścień 20 × 5	1	1	1
3	0086.419.021	Króciec ssący	1	1	1						

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku			Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Liczba sztuk w ciągniku		
			C-385A	1201	1204				C-385A	1201	1204
6	0086.419.016	Siodło zaworu ssącego	1	1	1	30	0086.419.040	Przewód tłoczący I	1	1	1
7	0086.419.015	Zawór ssący	1	1	1	31	0086.419.025	Króciec tłoczący	1	1	1
8	0086.419.017	Sprężyna zaworu ssącego	1	1	1	32	0086.419.024	Opór sprężyny	1	1	1
9	0086.419.014	Korpus zaworu ssącego	1	1	1	33	0086.419.023	Sprężyna zaworu tłoczącego	1	1	1
10	0086.419.010	Element pompy	1	1	1	34	0086.419.026	Uszczelka \varnothing 20	1	1	1
11	0054/21-262/0 PN-63/M-82302	Śruba M10 x 25-8,8 cynk.	2	2	2	35	0086.419.020	Zawór tłoczący kompletny	1	1	1
12	0054/61-121/0 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 10,2 cynk.	2	2	2	36	0086.419.045	Uchwyt podwójny	1	1	1
13	0086.419.011	Korpus pompy	1	1	1	37	0080.278.066	Wkładka	2	2	2
14	0086.419.033	Uszczelka	1	1	1	38	0086.419.050	Przewód tłoczący II	1	1	1
15	0086.419.012	Sprężyna zwrotna	1	1	1	39	0054/21-062/8 PN-58/M-82117	Śruba M8 x 18-5,6 cynk.	1	1	1
16	0086.419.035	Pierścień oporowy	2	2	2	40	0054/23-131/0 PN-58/M-82144	Nakrętka M8-5 cynk.	3	3	3
17	0054/32-021/0 PN-58/M-86310	Złożenie igielkowe K18 x 22 x 17	2	2	2	41	0086.419.046	Wspornik	1	1	1
18	0086.419.034	Pierścień	1	1	1	42	0054/21-061/4 PN-58/M-82117	Śruba M8 x 22-5,6 cynk.	1	1	1
19	0054/62-040/6 PN-63/M-85111	Pierścień osadcy 18z	1	1	1	43	0080.227.063	Uchwyt III	1	1	1
20	0086.419.027	Pokrywa	1	1	1	44	0086.419.037	Śruba	1	1	1
21	0054/61-120/0 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 8,2 cynk.	6	6	6	45	0054/61-240/5 PN-64/M-73153	Uszczelka 16	2	—	—
22	0054/21-210/3 PN-58/M-82109	Śruba M8 x 30-5,6 cynk.	3	3	3	46	0054/25-090/8 ZN-66/MPC/06-03162.22	Łącznik nastawny 13	1	—	—
23	0086.419.032	Uszczelka	1	1	1	47	0054/61-250/0 ZN-63/MPC/06-03126.3	Pierścień uszczelniający płaski 18 x 24	1	—	—
24	0086.419.031	Pokrywa	1	1	1	48	0086.180.003	Śruba	1	—	—
25	0054/61-120/7 PN-65/M-82029	Podkładka sprężysta 6,1 cynk.	4	4	4	49	0086.180.040	Przewód	1	—	—
26	0054/21-054/9 PN-58/M-82117	Śruba M6 x 14-5,6 cynk.	4	4	4	50	0080.419.002	Wkładka	1	—	—
27	0054/21-210/9 PN-59/M-82109	Śruba M8 x 80-5,6 cynk.	1	1	1	51	0080.419.001	Uchwyt	1	—	—
28	0054/25-040/4 ZN-67/MPC/86-03156.22	Śruba 8 cynk.	2	2	2	52	0054/21-062/2 PN-58/M-82117	Śruba M8 x 16-5,6 cynk.	1	—	—
29	0050/00-435/0	Podkładka KN-6-2	4	4	4	53	0080.419.003	Kolanko 13	1	—	—



RYC. 2. Pompa wspomagająca